



ISTRUZIONI PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI SERIE 17000/19000. DA UTILIZZARE UNITAMENTE AL LIBRETTO ORIGINALE CONTENUTO NELLA SCATOLA.



## MODELLO IN SCALA RIDOTTA PER COLLEZIONISTI ADULTI NON ADATTO A PERSONE DI ETÀ INFERIORE AI 14 ANNI

Leggete e comprendete attentamente le istruzioni originali e le seguenti traduzioni prima di iniziare la costruzione del modello. **Se la costruzione e l'utilizzo sono effettuati da una persona di età inferiore ai 14 anni è indispensabile la supervisione di una persona adulta.**

### INFORMAZIONI E PRECAUZIONI GENERALI PER LA COSTRUZIONE

- Prima di iniziare la costruzione del modello leggete e comprendete attentamente le istruzioni originali e le seguenti traduzioni.
- Questo modello non richiede l'utilizzo di colla per la costruzione. I pezzi si incastrano tra loro.
- Le parti possono essere verniciate. Leggete e seguite le istruzioni contenute nei colori (non incluse nel kit). Utilizzate esclusivamente colori per plastica.
- Se la costruzione è effettuata da un ragazzo di età inferiore ai 14 anni è indispensabile la supervisione di una persona adulta.
- Per il funzionamento sono richieste due pile stilo tipo AA. Prestate attenzione nel maneggiare le pile e non utilizzate pile ricaricabili tipo NiMH.
- Per la costruzione potrebbero essere richiesti attrezzi come Tagliabalsa, tronchesino e cacciavite, verificate sulle istruzioni originali quali attrezzi sono richiesti. Prestate attenzione nel maneggiare questi attrezzi.
- Alcune parti in plastica o i componenti in metallo potrebbero presentare parti taglienti. Prestate attenzione nel maneggiare queste parti.
- Il modello include grasso. Prestate attenzione nell'utilizzo del grasso. Non ingerite il grasso. Evitate il contatto del grasso con occhi, nel caso sciacquate con acqua e prendete contatto con un medico.
- Per rimuovere i pezzi dallo stampo utilizzate delle piccole forbici o un tagliabalsa. Rimuovete eventuali bave dalla parte prima di assemblarla.
- Mantenete a distanza i bambini piccoli. Il kit include piccole parti che potrebbero essere messe in bocca o succhiate. Non permettete a bambini piccoli di maneggiare i sacchetti utilizzati per contenere i componenti.

### IDENTIFICAZIONE DEI COLORI



Il simbolo illustrato a sinistra indica che la parte deve essere verniciata. Le sigle abbinate al simbolo indicano il colore corrispondente. Esempio X-1 Black. Utilizzate sempre ed esclusivamente i colori originali Tamiya. Seguite attentamente le istruzioni contenute nei colori.

### COSTRUZIONE DEL MODELLO

Per la costruzione del vostro modello fate riferimento alle istruzioni originali iniziando dalla fase N°1 e proseguendo in ordine crescente. Ogni pezzo è numerato e illustrato e le frecce indicano il punto di collegamento tra le parti. Per l'identificazione del pezzo prestate attenzione che il numero di riferimento è composto da una lettera, appartenente allo stampo, e dal numero del pezzo, esempio il pezzo A1 è identificato come il pezzo 1 della stampata A. Prestate attenzione ad incastrare correttamente le parti. Il kit include un tubettino di grasso. Applicatelo sulle parti indicate nelle istruzioni.

### APPLICAZIONE ADESIVI

Rimuovete l'adesivo dalla protezione ed applicatelo direttamente sulla parte da decorare, prestando attenzione che aderisca perfettamente. Fate riferimento ai numeri posti sia sul foglio adesivi che sulle istruzioni per identificare la posizione corretta degli adesivi.

### AVVERTENZE PER L'UTILIZZO DEL MODELLO

- Leggete attentamente queste avvertenze. - Il modello è veloce, se utilizzato da una persona di età inferiore ai 14 anni è indispensabile la supervisione di una persona adulta. - Se utilizzato su circuiti dedicati prestate attenzione che il modello potrebbe uscire. Verificate che il circuito venga posizionato in spazi sicuri. - Non avvicinate il vostro volto al circuito se il modello esce potrebbe colpirvi. - Non utilizzate il modello in strada o vicino a pozzanghere. - Prestate attenzione quando impugnate il modello per fermarlo.

Per informazioni su  
come smaltire  
l'imballaggio inquadra il  
QR Code:



Potete ferirvi. - Se le ruote non girano quando accendete il modello o sentite un rumore anomalo, fermate immediatamente il modello e verificate l'origine del problema. - Tenete le mani lontano da: ruote, assali ed ingranaggi in movimento. - Non ostacolate la rotazione delle ruote, il motore potrebbe surriscaldarsi. - Prestate attenzione che nessun oggetto possa impedire la rotazione delle ruote e degli assali. Pulite e controllate regolarmente questi componenti. Non utilizzate il modello se presenta parti danneggiate.

### AVVERTENZE PER L'UTILIZZO DELLE PILE

- Utilizzate solo pile alcaline. Non utilizzate pile ricaricabili NiMH. - Spegnete l'interruttore e rimuovete le pile dal modello dopo averlo utilizzato. - Non miscelate tipi di pile differenti. - Non miscelate batterie nuove ed usate. - Prestate attenzione alla corretta polarità quando inserite le pile. - Non corto-circuitate i terminali delle pile. Pericolo di incendio. - Smaltite le pile separatamente ai rifiuti domestici.



Non gettate qualsiasi unità o componente elettrico o elettronico contrassegnato dal simbolo del cestino barrato. Quando non saranno più utilizzabili queste parti dovranno essere raccolte presso un centro di riciclaggio.



Traduzioni eseguite da Fantasyland s.a.s. Vietate riproduzioni anche parziali

Importato e distribuito da Fantasyland s.a.s. - Milano - [www.fantasyland.it](http://www.fantasyland.it)

#01-2023